

## **MONTAGEANLEITUNGEN:**



**Lesen Sie die Installations- und Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren.**

**1. Legen Sie die Schablone an der gewünschten Position an die Wand und nivellieren Sie sie. Markieren Sie die Position der Löcher an der Wand der Halterung.**



**2. Bohren Sie 4 Löcher in die Wand mit Ø 10 mm Bohrung und setzen Sie 4 Dübel mit Ø 10 mm (10x50) ein**



**3. Befestigen Sie die 4 Wandhalterungen mit den 6x60 DIN 571-Schrauben mit dem Maulschlüssel**



**4. Setzen Sie die beiden unteren Halterungen auf, nivellieren Sie sie und ziehen Sie sie mit dem Maulschlüssel an.**



**5. Setzen Sie die Mramoterm-Heizplatte in die Halterungen ein**



**6. Bringen Sie die beiden seitlichen Halterungen an der Platte an und ziehen Sie sie mit dem Maulschlüssel 10 fest**



**7. Abisolieren Sie die Oberseite des Kabels und verbinden Sie das Kabel von der Mramoterm-Platte und das Anschlusskabel im Thermostat. Kontakt-Nr. 1 - braunes Kabel vom Anschlusskabel, Kontaktnr. 2 braune Leitung von der Mramoterm-Platte, Kontaktnr. 4 die zwei blauen Drähte zusammen.**



**8. Markieren Sie die Position der Raumthermostatlöcher an der Wand und bohren Sie zwei Löcher  $\varnothing$  5 mm in die Wand, und setzen Sie zwei Dübel  $\varnothing$  5 mm (5x25) ein. Wickeln Sie den Raumthermostat-Sockel mit einem Kreuzschraubendreher mit 3,50x30 DIN 7997 an die Wand.**



**9. Bringen Sie die Thermostatabdeckung wieder an. Schließen Sie den Stecker an das Verbindungskabel an und stellen Sie sicher, dass sich die Phase (braunes Kabel) in derselben Position wie der Stecker befindet. Stellen Sie den Raumtemperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein. Hiermit ist Ihre Installation abgeschlossen.**