

GEBRAUCHSANLEITUNG

Worauf Sie vor der ersten Inbetriebnahme achten sollten

Die MARMORTHERM – Heizplatten sind aus natürlichem Material – MARMOR oder GRANIT – hergestellt. Sie haben eine hohe und sparsame Heizfähigkeit und verfügen über ein ästhetisches und edles Aussehen, welches jeden Raum optisch aufwertet. Durch die Temperaturschwankungen können an der Platte feine Haarrisse entstehen. Diese beeinträchtigen weder die Heizcharakteristiken noch das Aussehen noch die Qualität der Platte selbst.

MARMORTHERM – Heizplatten verlangen keine besondere Pflege. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch.

Die Raumtemperatur wird einfach durch einen Thermostat reguliert.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Bitte beachten Sie unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme folgende Vorgehensweise:

1. Platte **15 min** erwärmen = einschalten
2. Danach **60 min** lassen = ausschalten
3. Danach wischen Sie die MARMORTHERM – Heizplatte mit einem feuchten Tuch ab.
4. Wiederholen Sie diesen Ein- und Ausschaltvorgang noch einmal.

Danach ist das Heizsystem für den normalen Gebrauch bereit.

WIRTSCHAFTLICHE ARBEITSWEISE

Durch eine eigene Thermostatregulierung für jede MARMORTHERM – Heizplatte erzielt unser System gegenüber herkömmlichen Heizsystemen die besten Ergebnisse. Wenn Sie den Thermostat auf die gewünschte Raumtemperatur einstellen, wird die MARMORTHERM – Heizplatte nur den Bedarfstrom verbrauchen. Hat sie die gewünschte Temperatur erreicht, tritt ihre Speicherfunktion in Kraft und der Thermostat unterbricht die Stromzufuhr, da die MARMORTHERM – Heizplatte wie ein elektrischer Kachelofen funktioniert. Bei 24-stündiger Einschaltung erhalten Sie ein optimales Verhältnis zwischen Stromverbrauch und angenehmer Wärme.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Die Sicherheit der MARMORTHERM – Heizplatte steht im Einklang mit allen anerkannten technischen Vorschriften und Regeln über die Sicherheit von elektrischen Geräten.

1. Schließen Sie die MARMORTHERM – Heizplatte über einen Raumthermostat an ein Stromnetz von 240 V 50/60 Hz mittels einen 2-pol Netzstecker an.
2. Falls die MARMORTHERM – Heizplatte beschädigt wird, z.B. falls es zum Bruch der Platte kommen sollte, ist die Platte nicht mehr gebrauchsfähig.
3. Die MARMORTHERM – Heizplatte muss mindestens 15 cm von anderen Gegenständen im Raum entfernt sein (Möbel, Gardinen u.ä).

4. Die MARMORTHERM – Heizplatte darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose montiert werden (Hitzeentwicklung).
5. Die Montage von Heizplatten im Badezimmer oder neben Duschkabinen muss so vorgenommen werden, dass die Heizplatte, der Thermostat, der Stecker und das Kabel vor direktem Wasserkontakt geschützt sind. In Bädern benutzte MARMORTHERM – Heizplatten und Thermostate sind außerhalb der Reichweite von Personen anzubringen, die sich in der Badewanne oder unter der Dusche befinden.
6. Auf die erwärmte MARMORTHERM – Heizplatte dürfen keine nassen Gegenstände gelegt werden.
7. Die MARMORTHERM – Heizplatte muss an der Wand mit Hilfe von Trägerelementen, die vom Hersteller mitgeliefert werden, befestigt werden. Die Montage und die Inbetriebnahme von MARMORTHERM – Heizplatten kann von jedem Elektrofachbetrieb vorgenommen werden.
8. Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf die MARMORTHERM – Heizplatte während der Inbetriebnahme weder mit Kleidungsstücken oder ähnlichem bedeckt werden, noch dürfen irgendwelche Gegenstände an die Platte gelehnt werden.
9. Die MARMORTHERM – Heizplatte darf nicht mechanisch (durch harte Gegenstände) beschädigt werden. Sie ist stoßempfindlich, sie darf nicht abgeschliffen werden etc. über die MARMORTHERM – Heizplatte dürfen keine Flüssigkeiten oder Chemikalien geleert werden.
10. Dieses Heizgerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer
11. Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen werden.
12. Bei Beschädigung des Wärmers ist das Gerät zu verschrotten.
13. Falls das Heizgerät ohne Anschlussstecker direkt an die festverlegte elektrische Installation angeschlossen wird, muss in der Installation eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Öffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für eine volle Trennung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
14. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
15. Kinder jünger als 3 Jahren sind von den Geräten fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
16. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen den

Stecker nicht in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder die Wartung durch den Benutzer durchführen.

17. Vorsicht Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

18. Es ist keine Montage in einer Garderobe, auf der Decke oder unter Bänken erlaubt.

ENTSORGUNGSHINWEIS:



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht, wenn Sie sich am Ende der Produktlebensdauer von ihm trennen möchten. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einer öffentlichen Sammelstelle

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir bedanken uns für den Kauf unseres Produkts und gratulieren Ihnen zu dieser zukunftsweisenden Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass Sie mit dem Kauf von MARMOTHERM – Heizplatten eine gute Wahl getroffen haben, sei es wegen der sauberen Handhabung, der vollkommen lautlosen Heizmöglichkeit, des idealen Raumklimas oder auch wegen des Beitrages für eine saubere Umwelt.

Die GARANTIE sichert eine kostenlose Reparatur innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum, und zwar ausschließlich für Mängel, die auf Material -oder Verarbeitungsfehlern beruhen.

Im Schadensfall haben Sie folgende Garantieansprüche:

- Wenn die MARMOTHERM – Heizplatte nicht repariert werden kann, wird die Platte durch eine neue ersetzt.

Die Garantie erlischt, bzw. MARMOTHERM ist nicht verpflichtet, kostenlos Schäden und technische Mängel zu beseitigen, die entstanden sind durch:

- unsachgemäßen bzw. unachtsamen Gebrauch oder Installation (siehe Montageanleitung)
- einen ungeeigneten Anschluss oder eine instabile Stromnetzspannung
- Reparaturen, Änderungen oder Ersetzen von einzelnen Teilen.

MARMOTHERM

51 305 Tršće, Drašće 6 – Hrvatska

Ured – 51 216 Viškovo, Marinići b.b. - Hrvatska

Tel/Fax: +385 / 51 / 257 – 414, 257 – 161

e-pošta: mramoterm@mramoterm.hr

www.mramoterm.hr